

# pH-Indikatorstäbchen

**Anwendungsbereich:** Zur regelmäßigen Kontrolle des pH-Wertes von Kühlschmieremulsionen gemäß TRGS 611. Anwendbar ohne spezielle Einarbeitung, die Bestimmung erfolgt durch abgestufte Verfärbung der Indikatorflächen.

**Anwendungsweise:** Stäbchen entnehmen und Dose sofort wieder verschließen. Teststäbchen 1 Sekunde in die zu untersuchende Lösung so eintauchen, dass die Reaktionszone voll benetzt wird. Teststäbchen herausnehmen, überschüssige Flüssigkeit abschütteln und nach 1 Minute Reaktionszone mit der Farbskala pH 6,0 – 10,0 vergleichen. Feucht ablesen.

**Lagerung:** Nicht angebrochene Packungen sollen kalt (2 -8 °C) und trocken gelagert werden. Angebrochene Packungen dagegen sind möglichst trocken und kühl, jedoch außerhalb des Kühlschranks aufzubewahren, da sonst bei häufigem Öffnen der abgekühlten Packung soviel Luftfeuchtigkeit in der Dose kondensiert, dass die Kapazität des im Stopfen enthaltenen Trockenmittels überbeansprucht wird.

**Inhalt:** 100 Stäbchen / Packung

